

# SeatLeon5F.nl

## (Algemeen) onderhoudsdocument

Datum : 13-01-2022  
Versie : V2.0  
Auteur : SeatLeon5F.nl & Leon 5F (NL)  
Community

Opgesteld voor:  
SeatLeon5F Community

<b>Onderhoudsperiode 60.000 km of 36 maanden</b>	
<b>Motor</b>	
1	Ververs motorolie
2	Vernieuw oliefilter
3	Vernieuw carterplug & borgring
Aftoppen & controleren op lekkage	
4	<u>Multiriem(en):</u> Controleer op breuken, barsten, beschadigingen en slijtage Controleer op olie- of vetvervuiling Controleer op overmatig riemgeluid <i>Vervang de riem(en), indien nodig</i>
5	Controleer de motor op beschadigingen
6	Controleer de brandstofleidingen- en filters, slangen en aansluitingen op lekkage en beschadigingen.
Wanneer nodig, vervang brandstoffilter	
7	<u>Uitlaatsysteem:</u> Controleer op roest en beschadigingen aan pijpen en geluiddempers Controleer op lekkage bij pijpen, dempers en lasnaden Controleer de steunpunten Controleer de uitlijning van de uitlaat Controleer hitteschild(en) op beschadigingen en juiste montage
8	<u>Koelsysteeminspectie:</u> Controleer op lekkage en juiste werking Controleer het koelvloeistofniveau
Wanneer nodig, bijvullen	
<b>Koppeling, versnellingsbak en eindaandrijvingen</b>	
9	Controleer de versnellingsbak op lekkage
Handgeschakeld: wanneer nodig, bijvullen	
10	Controleer de versnellingsbak op beschadigingen
11	Controleer de aandrijfshoezen op beschadigingen, lekkage, slijtage en juiste inbouw
<b>Besturing</b>	
12	<u>Regeleenheid:</u> Controleer op overmatige speling, slijtage en beschadigingen <u>Stuurkoppelingen:</u> Controleer op overmatige speling, slijtage en beschadigingen <u>Spoorstangeinden:</u> Controleer de speling. Controleer hoezen op bevestiging, beschadiging, lekkage en slijtage
<b>Remmen</b>	
13	Controleer vloeistofniveau in remvloeistofreservoir
Wanneer nodig, bijvullen (afhankelijk van slijtageniveau remschoenen!)	
14	<u>Remschijven:</u> Controleer de schijfremdikte Controleer het oppervlak van de schijfremmen op barsten, slijtage en beschadigingen Controleer de uitloop van de schijfremmen

	<u>Remblokken:</u> Controleer de remblokdikte voor én achter	
Wanneer nodig, vervang remschijven & remblokken óf remblokken		
15	<u>Remleidingen en -slangen:</u> Controleer de remleidingen op beschadigingen, lekkage en roest Controleer alle slangen op beschadigingen, lekkage en barsten Controleer alle aansluitingen op beschadigingen en lekkages Controleer de bevestiging van alle slangen en leidingen Controleer alle slangen op overmatige doorbuiging of knikken Controleer of de remleidingen en slangen op voldoende afstand liggen van scherpe randen, bewegende onderdelen en de uitlaat	
<b>Wielophanging, wielen en banden</b>		
16	<u>Banden &amp; reservewiel:</u> Meet de profieldiepte Controleer het slijtagepatroon Controleer op beschadigingen aan zijwanden Controleer op sneden en gaten	
Wanneer nodig, vervang banden per set		
17	<u>Bandenspanning:</u> Controleer de bandenspanning (koud) Controleer het gereedschapsset	
Wanneer nodig, vul bandenspanning aan		
18	<u>Wielophanging:</u> Controleer de algemene conditie Controleer op overmatige speling, slijtage en beschadigingen Inspecteer alle rubberen afdichtingen, bussen en andere fittings Controleer alle bevestigingspunten	
19	Controleer de schokdempers op beschadigingen, slijtage en lekkage	
<b>Differentieel</b>		
20	<u>Voor 5F CUPRA:</u> Ververs sperdifferentieel olie  <u>Voor 5F 4DRIVE:</u> Ververs Haldex-koppelingolie	
<b>Elektrisch systeem</b>		
21	<u>Accu:</u> Controleer de accu op lekkage Controleer de acculading Controleer de bevestiging van de accu	
22	<u>Verlichting:</u> Controleer de werking van de binnenverlichting (dashboardkastje, interieurverlichting, kilometerteller-verlichting, kofferbakverlichting) Controleer de werking van de buitenverlichting (voor- en achterlichten, richtingaanwijzers, mistlichten, remlichten, dim- groot- en stadslicht) Controleer de afstelling van de koplamp	
23	Controleer de werking van de claxon	
Reset service interval & olie interval		

<b>Interieur</b>	
24	<u>Veiligheidsgordels:</u> Controleer het veiligheidsgordelslot op beschadigingen Controleer het materiaal van de veiligheidsgordels op beschadigingen Controleer de borgende werking van de veiligheidsgordelrol Controleer de sloten Controleer de steunpunten Controleer de hoogteafsteller van de veiligheidsgordel
25	Controleer de aanwezigheid en staat van de noodhamer mits aanwezig
<b>Exterieur</b>	
26	<u>Ruitenwissers:</u> Controleer de werking van de ruitenwissers voor en achter Controleer de ruitenwischerinterval Controleer de conditie van de wisserbladen
Wanneer nodig, vervang ruitenwissers	
27	Controleer het vloeistofniveau van de ruitenvloeistof
Wanneer nodig, vul ruitenvloeistof bij	
28	Controleer de werking en richting van de sproeiers
29	Controleer de ruststand van de ruitenwissers
30	Controleer de werking en richting van de koplampsproeiers
31	Controleer carrosserie op beschadigingen aan roest op alle binnenste en buitenste carrosserie delen
32	Controleer of de rubbers en geleidingen van het panoramadak in een 'schone' staat zijn
33	Controleer of de afvoerrubbers van het panoramadak niet verstopt zitten
34	Controleer de werking en sluiting van het panoramadak
Wanneer nodig, voer aanvullende panoramadak service uit	
<b>Algemeen</b>	
35	Controleer of er een gevarendriehoek aanwezig is
36	<u>Testrit:</u> Controleer de werking van de remmen Controleer de werking van de besturing Controleer de werking van de schakelpook Controleer het interieur

**Model-gebonden controles en onderhoud:**

Soort	Locatie	Omschrijving
<b>Alle 5F modellen</b>		
Panoramadak	Gehele dakraam	Kan piepen/kraken. Vereist elke 60.000km onderhoud (krytox, smeervet én afvoer).
Paravan	L+R hoeken motorkap	Ophoping blad in hoeken (A-stijl) onder motorkap. Periodiek reinigen!
<b>5F 1.4 TSI</b>		
Brandstoffilter	Niet van toepassing	Geïntegreerd in brandstoftank. Aanvullende injector cleaner geadviseerd.
<b>5F 1.8 TSI</b>		
Koelvloeistof	Thermostaathuis	Kan lekken in de omgeving.
Koelvloeistof	Waterpomp	Kan lekken in de omgeving.
<b>5F 2.0 TSI (Cupra)</b>		
Koelvloeistof	Thermostaathuis	Kan lekken in de omgeving.
Koelvloeistof	Waterpomp	Kan lekken in de omgeving.

*(Door: community)*